

## ***Monteringsanvisning på dusjbunn med bakvegger for dusj fra Aardal AS***

Modell:	<b>Alle modeller</b>
Materiale:	Silestone 94% kvarts komposit
Renhold:	Enkelt renhold
Tilpasninger:	Kan tilpasses alle bad

### **Før montering:**

- Sørg for godkjent membran på gulv og vegg. Materialet Silestone erstatter ikke membran.
- Ved installasjon med henblikk på fornying av dusjsone, skal det brukes diffusjonsåpen membran/primer fra Mapei eller tilsvarende på gulv/vegg før dusjbunn med bakvegg installeres. Følg leverandørs beskrivelse.
- Alle overflater rengjøres og avfettes før membran/primer påføres. Følg prosedyre fra leverandør.
- Det er særdeles viktig at blandingsforhold og tørketider overholdes for å oppnå ønsket resultat.

## Monteringsanvisning:

- Sjekk dusjbunn/emballasje for transportskader.
- Ved innbæring skal produktet alltid bæres på høykant for å unngå brekkasjer.
- Sørg for at underlag i dusjsonen er støv og fettfritt.
- Stort fall på undergulv kan avrettes i forkant om man ikke ønsker å gjøre dette under nedsetting av dusjbunn.
- Det anbefales bruk av forhøyningsring fra Purus Joti for å unngå inntrengning av vann i fliselim rundt sluk/avløp. Gjelder ved stort fall på undergulv. Denne skaffes hos din lokale rørlegger.
- Alle modeller/bakvegger skal limes ved bruk av Mapei ElestoRapid flise lim eller tilsvarende. Dusjbunnen og bakveggene er å oppfatte som en stor flis og installeres deretter.
- Det er viktig med god underdekning med fliselim under dusjbunn for stabilitet/avretting, og ikke minst for god overføring av gulvvarme.

- Ved installasjon skal det sørges for minimum 5 mm fuge mot tilstøtende fast konstruksjon. Dette for å sikre ekspansjons muligheter. Dette gjelder også ved installasjon av bakvegger for dusj.
- Ved installasjon av komplett løsning med bakvegger og dusjbunn, monteres dusjbunn først. Sørg for god tildekking av dusjbunn før installasjon av bakvegger. Dette forhindrer unødvendig renhold om man skulle søle flise lim på dusjbunn. Deretter monteres bakveggene ved bruk av samme flise lim, Mapei ElestoRapid eller tilsvarende. Husk ekspansjonsfuge mot gulv og inn mot annen fast installasjon.
- Alle fuger silikoneres til slutt for en tett og fin overgang. Det anbefales sanitærsilikon med sopp og algedrepende egenskaper.